

1 Ovládání zařízení

Postup práce je na zařízení velmi jednoduchý.

1. Šablonu uchytíme za vodící otvory a napneme.
2. **Uchycení DPS:** Nejprve nahrubo umístíme na desku plošný spoj a zajistíme posunovatelnými dorazy. Poté rám se šablonou zaklopíme a spustíme pákou nadoraz dolu. V této poloze dostavíme přesnou polohu DPS vůči šabloně pomocí 3 šroubů mikroposuvu.
3. **Nanášení pasty:** Na vrchní stranu šablony nanese dostatečné množství dobře promísené a aklimatizované pasty. Ruční třetku táhneme jednoho okraje k druhému se sklonem třetky přibližně 45°.
4. **Vyjmutí DPS:** Po napastování zdvihneme boční pákou vrchní rám nad desku a poté ho celý vyklopíme. Nakonec vyjmeme desku plošných spojů.